

		CERRADURAS MUESCA "PETACA"		POSICIONES DE MONTAJE CORRECTAS		
SENTIDO APERTURA DE PUERTAS				MODELO		
1	MEC. INT.			1201	1202	1302
				1208	1208/1	1308
	MEC. EXT.			1209	1210	1310
				1220	1220/1	1320
				1207	1219	1200
				1203	1204	1304
2	MEC. INT.			1201	1202	1302
				1208	1208/1	1308
	MEC. EXT.			1209	1210	1310
				1220	1220/1	1320
				1207	1219	1200
				1203	1204	1304
3	MEC. INT.			1201	1202	1302
				1208	1208/1	1308
	MEC. EXT.			1209	1210	1310
				1220	1220/1	1320
				1207	1219	1200
				1203	1204	1304
4	MEC. INT.			1201	1202	1302
				1208	1208/1	1308
	MEC. EXT.			1209	1210	1310
				1220	1220/1	1320
				1207	1219	1200
				1203	1204	1304

**OBSERVACIONES:**

Las cerraduras para apertura EXTERIOR que se instalan con cerraderos eléctricos petaca deben tener TOPE.

Las cerraduras instaladas con cerradero eléctrico petaca solo pueden abrir en el sentido del mecanismo.

Los cerraderos de petaca con tope son solamente para cerraduras de petaca de apertura INTERIOR.

Los cerraderos son para todos los casos de la misma posición que las cerraduras de petaca.

MEC. INT. = Mecanismo Interior

MEC. EXT. = Mecanismo Exterior