

		CERRADURAS SIN MUESCA "PETACA"				
		POSICIONES DE MONTAJE CORRECTAS				
SENTIDO APERTURA DE PUERTAS			MODELO			
1	MEC. INT.	 INT. EXT.		1030	1031	1131
	MEC. EXT.			1027	1035	1036
	MEC. INT.	 INT. EXT.		1023	1024	1124
	MEC. INT.			1028	1029	1129
	MEC. INT.			1033	1034	1134
	2	MEC. INT.	 INT. EXT.		1030	1031
MEC. EXT.		1027			1035	1036
MEC. INT.		 INT. EXT.		1023	1024	1124
MEC. INT.				1028	1029	1129
MEC. INT.				1033	1034	1134
3		MEC. INT.	 INT. EXT.		1030	1031
	MEC. EXT.	1027			1035	1036
	MEC. INT.	 INT. EXT.		1023	1024	1124
	MEC. INT.			1028	1029	1129
	MEC. INT.			1033	1034	1134
	4	MEC. INT.	 INT. EXT.		1030	1031
MEC. EXT.		1027			1035	1036
MEC. INT.		 INT. EXT.		1023	1024	1124
MEC. INT.				1028	1029	1129
MEC. INT.				1033	1034	1134

OBSERVACIONES:

Las cerraduras para apertura EXTERIOR que se instalan con cerraderos eléctricos petaca deben tener TOPE.

Las cerraduras instaladas con cerradero eléctrico petaca solo pueden abrir en el sentido del mecanismo.

Los cerraderos de petaca con tope son solamente para cerraduras de petaca de apertura INTERIOR.

Los cerraderos son para todos los casos de la misma posición que las cerraduras de petaca.

En las cerraduras de petaca sin muesca se aconseja tener cerradero electrico u otra puerta de entrada y salida

MEC. INT. = Mecanismo Interior

MEC. EXT. = Mecanismo Exterior