

		CERRADURAS CLASICA							
		POSICIONES DE MONTAJE CORRECTAS							
SENTIDO APERTURA DE PUERTAS		MODELO							
1		1001		1002		1102		1003	
		1004		1104		1005		1005/1	
		1105		1006		1006/1		1106	
		1008		1008/1		1108		1009	
		1010		1110		1011		1012	
		1112		1017		1017/1		1117	
		1018		1018/1		1118		1020	
		1020/1		1120		1021		1022	
		1122		1007		1019		1000	
2		1001		1002		1102		1003	
		1004		1104		1005		1005/1	
		1105		1006		1006/1		1106	
		1008		1008/1		1108		1009	
		1010		1110		1011		1012	
		1112		1017		1017/1		1117	
		1018		1018/1		1118		1020	
		1020/1		1120		1021		1022	
		1122		1007		1019		1000	
3		1001		1002		1102		1003	
		1004		1104		1005		1005/1	
		1105		1006		1006/1		1106	
		1008		1008/1		1108		1009	
		1010		1110		1011		1012	
		1112		1017		1017/1		1117	
		1018		1018/1		1118		1020	
		1020/1		1120		1021		1022	
		1122		1007		1019		1000	
4		1001		1002		1102		1003	
		1004		1104		1005		1005/1	
		1105		1006		1006/1		1106	
		1008		1008/1		1108		1009	
		1010		1110		1011		1012	
		1112		1017		1017/1		1117	
		1018		1018/1		1118		1020	
		1020/1		1120		1021		1022	
		1122		1007		1019		1000	

OBSERVACIONES:

Las cerraduras para apertura EXTERIOR que se instalen con cerraderos eléctricos deben tener TOPE.
 Los cerraderos son para todos los casos de la misma posición que las cerraduras.